Oldalfali split klímák

Kezelési kézikönyv és garanciajegy






COOL4U GROUP

Syen©


Megfelelően csatlakoztassa a hálózati dugót!

Különben áramütést, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.




Működés közben ne húzza ki a hálózati dugót!

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.




Ne használjon sérült vezetéket!
Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat.
Ha a vezeték megsérült csak szakemberrel cseréltesse ki.




Ne használjon elosztót a klímaberendezés hálózati csatlakoztatásához!

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.




Ne érjen nedves kézzel a feszültség alatt levő berendezéshez!

Ez áramütést okozhat.




Ne nyúljon bele és ne dugjon semmit a berendezés levegőbefúvó nyílásaiba!

Ez sérülést és meghibásodást okozhat.




Ne irányítsa a hideg levegőt sokáig a testére!

Ez káros lehet az egészségére.




Ha égett szagot vagy füstöt érez kapcsolja ki a légkondicionálót, áramtalanítsa és értesítse valamely szakszervizt!




Csak szakemberre bízza a légkondicionáló megjavítását!

Ezzel elkerülheti a további meghibásodásokat.




Csak a már meglévő beépített biztosítékokat használja!



Ha sokáig nem használja a légkondicionálót, húzza ki a hálózati dugót!




Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózati dugót! Ennek elmulasztása áramütést okozhat.




Ne a vezetéknél fogva húzza ki a hálózati dugót!




A légkondicionáló közelébe ne helyezzen tűzhelyet!




Ne tartson semmilyen gyúlékony anyagot, spayt a készülék közelében! Ez tüzet okozhat.




Győződjön meg róla, hogy a készülék stabil állványon legyen elhelyezve! Egyéb esetben a készülék leeshet és sérülést okozhat.



Ne álljon a berendezés kültéri egységére! Könnyen leeshet róla és sérülést szenvedhet.



Ne tegyen semmit sem a beltéri, sem a kültéri egység elé, blokkolva ezzel a levegő szabad áramlását! Ez csökkentheti a berendezés teljesítményét, vagy meghibásodást okozhat.



1-ES TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

1.ON/OFF gomb
A készülék be- és kikapcsolásához.

2.MODE gomb
Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat:

- automata
- hűtés
- párátlanítás
- ventilátor
- fűtés

Bekapcsolásnál az AUTO mód az alapértelmezett. AUTO módban a hőmérséklet nincs kijelezve.


3.FAN gomb
Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:




4.TURBO gomb
Megnyomásával gyors hűtés vagy fűtés kérhető, a ventilátor TURBO fokozatba kapcsol.

5.HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb „FEL-LE"
A gombok megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti vagy csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

6.-7. SWING gomb
Vízszintes és függőleges lamella állítása
Az „legyező" módban az alábbi befújási szögek között választhat:





(A vízszintes lamella állítása csak bizonyos modellek esetén érhető el.)

8. SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás. Részletes leírás a következő oldalakon.

9. I FEEL gomb
Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.



10.TIMER-ON / TIMER-OFF gomb
A **T-ON** gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a **T-OFF** gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+" és a „-" gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

11. CLOCK gomb
Megnyomásával az órát állíthatja be. A jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a „+,vagy-„ gombokkal az időt, majd a CLOCK gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

12. QUIET gomb
Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

13. WIFI gomb
Tartsa 3mp-ig lenyomva a berendezésben lévő WIFI egység ki- vagy be kapcsolásához.
Kikapcsolt állapotban a **MODE** és **WIFI** gomb együttes megnyomásával a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: **12345678**.
Az Android és iOS rendszerre letölthető „**GREE+**" alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

14. LIGHT gomb
A beltéri egység kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát ikon jelzi.

15. /gomb
Megnyomásával aktiválódik a „healthy" funkció ( ), a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az „air" funkció ( ) oldalfali modellekné nem elérhető.

16. TEMP gomb
A beállított hőmérséklet a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet kijelzése között választhatunk. A kültéri hőmérséklet nem minden modellnél jeleníthető meg.

X-FAN funkció:
Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva a „**FAN** gombot".
A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.
X-FAN bekapcsolva: Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés, vagy párátlanító üzemben a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

2-ES TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

1. ON/OFF gomb
A berendezés be és kikapcsolásához.

2. MODE gomb
Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat:


- automata
- hűtés
- párátlanítás
- ventilátor
- fűtés

Bekapcsolásnál az AUTO mód az alapértelmezett. AUTO módban a hőmérséklet nincs kijelezve.

3. FAN gomb
Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



4. SWING gomb
Megnyomásával a terelőlapát állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



Gombnyomásonként válthatunk a fenti állások között.

5. TURBO gomb
Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

6. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb „FEL-LE"
A „**LE**" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.
A „**FEL**" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

7. SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás. Részletes leírás a következő oldalakon.



8. TEMP gomb
A beállított hőmérséklet a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet kijelzése között választhatunk. A kültéri hőmérséklet nem minden modellnél jeleníthető meg.

9. WIFI gomb
A WIFI gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: **12345678**.
Az Android és iOS rendszerre letölthető „**GREE+**" alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

10. LIGHT gomb
Kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát ikon jelzi.

11. CLOCK gomb
Megnyomásával az órát állíthatja be. A jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a „**FEL**" vagy „**LE**" gombokkal az időt, majd a **CLOCK** gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

12. T-ON / T-OFF gomb
A **T-ON** gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a **T-OFF** gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „**FEL**" és a „**LE**" gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, szimplán nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

I Feel funkció:
A **MODE** és a „**FEL**" gomb együttes megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

HŰTÉS ❄ ÜZEMMÓD

A helységben lévő hőmérséklet és a beállított kívánt hőmérséklet eltérése szerint a berendezés vezérli hogy hűtsön vagy sem. Ha a helységben lévő hőmérséklet magasabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha alacsonyabb a kompresszor áll és csak a beltéri egység ventilátor motorja üzemel. A beállított hőmérséklet 16 és 30 Celsius fok között lehet.

1. Az 1-es számmal jelölt „**be/ki**" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „**MODE**" gomb segítségével válassza ki a hűtés ❄ üzemmódot.
3. A „ ⇶ " gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.
4. A „**FAN**" gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „+" és a „-" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 24°C

FŰTÉS ☼ ÜZEMMÓD

Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha magasabb, a kompresszor és a kültéri egység ventilátor motor áll, és a beltéri ventilátor motor leáll. A légterelő motor vízszintesre állítja a légterelő lemezeket. A beállított hőmérséklet 16 és 30 Celsius fok között lehet.

1. Az 1-es számmal jelölt „**be/ki**" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki a fűtés ☼ üzemmódot.
3. A „ ⇶ " gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.
4. A „FAN" gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „+" és a „-" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 24°C

PÁRÁTLANÍTÁS ∴ ÜZEMMÓD

Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor, a kültéri és a beltéri egység ventilátor motorja leáll. Ha a helységben lévő hőmérséklet +/- 2 Celsius fokkal a beállított hőmérséklet körül van, a légkondicionáló párátlanítja a levegőt. Ha a helység hőmérséklete magasabb mint a beállított akkor a légkondicionáló hűtés üzemmódba kapcsol. A beállított hőmérséklet 16 és 30 Celsius fok között lehet.

1. Az 1-es számmal jelölt „**be/ki**" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „**MODE**" gomb segítségével válassza ki a párátlanítás ∴ üzemmódot.
3. A „ ⇶ " gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.
4. A ventilátor sebességét a párátlanítás üzemmódban nem lehet állítani.
5. A „+" és a „-" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. AUTO 24°C

AUTOMATA △ ÜZEMMÓD

Automata üzemmódban a berendezés a helység hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba. ❄ ☼
Automata üzemmódban 20/25°C a kért hőmérséklet, ez az érték nem állítható.

1. Az 1-es számmal jelölt „**be/ki**" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „**MODE**" gomb segítségével válassza ki az automata △ üzemmódot.
3. A hőmérséklet automatikusan állítódik, ventilátor sebessége állítható marad. AUTO

8°C-OS FŰTÉS (csak a funkcióval rendelkező modelleknél)

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a TEMP és a CLOCK gombok együttes lenyomásával 8°C-os hőntartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható. Hűtés üzemben a gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ekkor a kijelzőn az SE felirat jelenik meg.

LOCK (zár)

Ki- illetve bekapcsolt állapotban a „+" valamint a „-„ gomb egyidejű lenyomásával lezárhatjuk/feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn megjelenik egy LOCK ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés után, a feloldott állapot az alapértelmezett.

°F/°C

Kikapcsolt állapotban a „MODE" és a „-" gomb együttes lenyomásával tud váltani a °C és a °F között.


ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva és a berendezés hűtés vagy szárítás üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 Celsius fokkal növekszik, 2 órán belül pedig 2 Celsius fokkal. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 fokkal, 2 órán belül 2 fokkal lecsökken.

1. Az 1-es számmal jelölt „be/ki" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki a hűtés, párátlanítás vagy fűtés üzemmódot.
3. A „ " gomb megnyomásával válassza ki a légterelők levegő terelési irányát.
4. A ventilátor sebességét a „FAN" gombbal tudja beállítani.
5. A „+C" és a „-C" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 24°C
6. A „'SLEEP" nyomógombbal bekapcsolhatja az éjszakai üzemmódot. A kijelzőn a jel jelenik meg.


HŐBEFÚVÁS

Amikor a berendezés „HEAT" vagy „AUTO HEAT" módban van, a kompresszor és a külső ventilátor elindul. A beltéri ventilátor mindaddig nem indul, amíg a befújt levegő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.


3
Beszívott levegő
1
4
5
Kifújt levegő
6
7
hűtés
párátlanítás
fűtés
működés
88 beállított hőmérséklet
2
Távirányító
1.Elektromos kábel
2.Távirányító
3.Előlap
4.Szűrő
5.Légterelő
6.Védőcső
7.Szigetelés
8.Csatlakozó vezeték
9.Vízelvezető cső
KÜLTÉRI EGYSÉG
Beszívott levegő
8
9
Kifújt levegő


HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

1. Győződjön meg, hogy ne legyen semmi sem a beltéri, sem a kültéri egység előtt ami akadályozná a levegő szabad áramlását!



2. Ellenőrizze a megfelelő hálózati csatlakoztatást!


3. Szükség esetén cseréljen szűrőt a klíma beltéri egységében!



4. Szükség esetén cseréljen elemet a távirányítóban.

HASZNÁLAT UTÁNI TEENDŐK

1. Tisztítsa meg a szűrőket a beltéri egységben és az egyéb részeket!




2. Távolítsa el a kültéri egységről a szennyeződéseket.


3. Ha rozsdát találna a kültéri egységen, gondoskodjon a megfelelő felületkezelésről, hogy megóvja a továbbterjedést.


SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést. Tisztítás közben ne nyúljon a lamellákhoz, mert azok sérülést okozhatnak.




1. Nyissa fel az előlapot, majd lefelé húzva vegye ki a szűrőket a helyükről.





2. Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval, vagy langyos vízzel.


3. A tiszta, száraz szűrőket tolja vissza a sínbe, majd csukja le az előlapot.



AZ ELEMEK KICSERÉLÉSE

1. Távolítsa el a távirányító hátánál levő elemeket takaró fedelet.
2. Tegyen bele két megfelelő méretű elemet.
3. Rögzítse vissza a takaró fedelet.

Megjegyzés:
1. Ne legyen az egyik elem új, a másik használt. Ne legyenek különfélék az elemek.
2. Vegye ki az elemeket, ha sokáig nem használja a távirányítót.
3. Az elemek élettartama kb. 1 év.



LEOLVASZTÁS

Ha a kültéri hőmérséklet alacsony és a páratartalom magas, fűtés üzemmódban a kültéri hőcserélőn jég képződhet. Ilyenkor a berendezés automatikusan leolvasztás üzemmódba vált. Ekkor a kijelzőn a fűtés LED villog. (a berendezés ventilátorai nem működnek, kb. 8-10 percig)

A leolvasztás manuálisan is kapcsolható: állítsa fűtés üzemben a hőmérsékletet 16°C-ra, majd a +,-,+,-,+,- gombokat megnyomva elindul a leolvasztás.



HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a következőket észleli azonnal kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a hálózati dugót és értesítse a legközelebbi szervizt:

1. Szokatlan hangot ad ki a berendezés üzemelés közben.
2. A biztosítékot gyakran kioldja.
3. Túlhevült elektromos vezeték, vagy dugvilla.
4. Szokatlanul büdöset érez a berendezés működésének következtében.

MŰSZAKI ADATOK:

Alapvető műszaki adatok a berendezések oldalán található címkén láthatóak.

Részletesebb műszaki specifikációk folyamatosan frissített változata megtalálható, és letölthető honlapunk alábbi linkjéről:

https://gree-magyarorszag.hu/letoltesek-muszaki-specifikacok/



GARANCIAJEGY

Importőr: Cool4u Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 14.
Tel: 66 514 680 Fax: 66 216 912

Forgalmazó:

P.H.

Jótállási jegy sorszáma: **Eladó szerv tölti ki:**
Modell: Dátum: Aláírás:

Köszönjük, hogy Syen klímaberendezést vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatos jótállási szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket. Figyelem: A berendezések szakszerviz által történő telepítését, üzembe helyezését, rendszeres karbantartást igényelnek. Minimális karbantartási igény: évi két alkalom. A karbantartások pontos számát a telepítő szerviz határozza meg.

Jótállási feltételek

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XXIV. fejezet,151/2003 (IX.22.), valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezőtől követelje meg a jótállási jegy és az üzembe helyezési igazolás pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a közvetlen eladót terheli.
2.) Jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra.
3.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik 4.) A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: a.) A készülék típusát és gyártási számát. b.) Az eladás keltét. c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.
5.) Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla esetén pótolunk.
6.) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
7.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Készülék csere

A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 napon belül oly mértékben meghibásodott, hogy az a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva.

Jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

1.) Jótállási jegy hiánya.
2.) Hiányosan kitöltött jótállási jegy.
3.) A berendezés gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított.
4.) Nem rendeltetésszerű használat.
5.) Szakszerűtlen telepítésből adódó meghibásodás.
6.) A berendezést az NKVH-nál nem regisztrált szakszerviz telepítette, helyezte üzembe, vagy javította.
7.) A javítás során nem a gyártó által előírt alkatrész lett beépítve.
8.) Kötelezően előírt karbantartások hiánya, vagy számlával nem igazolt karbantartás.
9.) Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.
10.) Bizonyítottan pillanatnyi túlfeszültségből eredő meghibásodás.
11.) Elemi kár, zavargás, vagy a egyéb a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.

Javítás

Ha a vásárló javítást kér, annál a szakszerviznél kérheti, amely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte.
1.)A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze.
2.) Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.
3.) A készülék fődarabjának kicserélése esetén a fődarab tekintetében a jótállás újra kezdődik.
4.) A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási szelvényt kitölti. A szerviznek a szelvényen fel kell tüntetnie:
a.) A javítási igény bejelentésének és a javított termék vevő részére történő visszaadása időpontját.
b.) A hiba okát és a javítás módját, a javítás időpontját.
c.) A jótállás új határidejét.

Üzembe Helyezési Igazolás

Igazolom, hogy a berendezést szakszerűen üzembe helyeztem, és annak tulajdonosát, üzemeltetőjét a szakszerű használatra kioktattam.

Modell:
Gyártási szám:
Üzembe helyező cég:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Dátum:
Aláírás:

P.H.

Vevő, üzemeltető neve, címe

Vevő, üzemeltető, aláírása

Jótállási szelvény 1

Meghibásodás bejelentésének kelte:
Javítás kezdete:
A berendezés megjavítva:
Jótállás új határideje:
Hiba oka:
Hibás egység:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Javítást végző cég cégszerű aláírása:

P.H.

Jótállási szelvény 2

Meghibásodás bejelentésének kelte:
Javítás kezdete:
A berendezés megjavítva:
Jótállás új határideje:
Hiba oka:
Hibás egység:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Javítást végző cég cégszerű aláírása:

P.H.

Jótállási szelvény 3

Meghibásodás bejelentésének kelte:
Javítás kezdete:
A berendezés megjavítva:
Jótállás új határideje:
Hiba oka:
Hibás egység:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Javítást végző cég cégszerű aláírása:

P.H.

Jótállási szelvény 4

Meghibásodás bejelentésének kelte:
Javítás kezdete:
A berendezés megjavítva:
Jótállás új határideje:
Hiba oka:
Hibás egység:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Javítást végző cég cégszerű aláírása:

P.H.

Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap	Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	1
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	2

Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap	Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	3
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	4

Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap	Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	5
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	6

Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap	Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	7
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	8

Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap	Karbantartási igazolás 20....év.....hó.....nap
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	9
nyomásértékek ellenőrzése kültéri kondenzátor tisztítása befújt léghőm. mérése, járatási próba cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése	10

v13s

Syen©